+7 (495) 724-14-20, +7(903)724-14-20
Сайт https://www.po-moyka.ru
ООО “По-Мойка” ИНН 7728855420

Инструкция по использованию пенной насадки под мойки бытового класса Interscol (с 2013 г), Hitachi, Texas, Sturm и Robinzon. №12.

Предлагаемая насадка-пеногенератор LS-3 профессионального назначения используется только с совместимыми по креплению пистолетами минимоек быт серии Интерскол (серия С), Штурм, Техас, Хитачи и Робинзон. Главное назначение пенной насадки - нанесения бесконтактных средств различных составов (бесконтакт, воск, кислотная химия, осушители) на автомобиль, плитку, фасад …

Рис.1 Пенная насадка на миномойку Интерскол, Хитачи, Робинзон и Техас бытового класса.

Рис.2 Использование пенной насадки на бытовой Black&Decker, Makita

Рис. 3. Промывка сеточки пенной насадки

Применение пенной насадки:

1. Рис.1. Установите пенную насадку на пистолет от бытового Интерскол, Штурм: вставьте Т-образным пластиковым хвостиком пенную насадку в пистолет и поверните её на 90 градусов по часовой стрелке.
2. Данная **насадка** подходит **к** пистолетам фирм **Texas, Интерскол (нового поколения), Sturm, Hitachi, Robinzon** бытовой серии, как показано на рисунке 2
3. См. рис. 1. Следим за насадкой правильно: открутите против часовой стрелки бачок (1) и залейте в него бесконтактную химию в требуемом соотношении (смотрите инструкцию по бесконтактному шампуню). Прикрутите бачок №1 с залитым в него химическим средством на пенную насадку.

ВНИМАНИЕ ***Закручивать бачок следует аккуратно, т.к. пенная насадка состоит из латуни, а бачок из пластика. При неправильном закручивании Вы можете сорвать резьбу на бачке, при этом пластиковая стружка будет попадать в инжектор и засорять пенную “таблетку”, что приведёт к неисправности насадки.***

Чтобы получить требуемый эффект (пену или мыльную воду) отрегулируйте путём вращения регулятора пены (3) требуемое соотношение шампуня с водой. Эта регулировка позволяет сделать как плотную пенную “шапку”, так и жидкий мыльный раствор. Струя распыла (ширина и дальность выброса пены) может тоже управляться - отрегулируйте путём вращения регулятора распыла (по / против часовой стрелки) (2) требуемую струю распыления химического средства – от точечной струи до широкой лопатки. Включите аппарат высокого давления, облейте поверхность пеной, подождите, как правило, 2-5 минут (смотрите инструкцию по бесконтактному шампуню) для её воздействия с грязью. После смойте струёй высокого давления с поверхности химию и оставшейся грязь.

ВНИМАНИЕ.

Рис.3. **После каждого применения пенной насадки** произведите следующую процедуру:

Не снимая пенную насадку с пистолета высокого давления открутите бачок (1) и нажмите на курок пистолета, удерживая его в течении не менее 30 секунд, тем самым промывая водой все каналы и пенообразующую “таблетку” от остатков шампуня. Если не промывать насадку в ней образуется налёт от шампуня, что приводит к её выходу из строя.

Соблюдение данной инструкции по эксплуатации однозначно позволит увеличить срок службы пеногенератора Интерскол (серия С), Texas, Sturm, Hitachi и Robinzon.